

# RT02说明书

100g书纸, 双面印刷  
尺寸: 540\*350mm

### Ulanzi 通用提词器 RT02

1 外壳 2 提词按钮 3 镜头遮光罩 4 提词器安装口 5 提词器安装位置 6 提词器手柄 7 手机镜头遮光罩\*2 8 1/4"螺孔 9 笔记本电脑镜头孔 10 笔记本电脑镜头安装架 11 50x75/72/77/82mm相机镜头安装架 12 清洁布

#### 使用方法 (笔记本电脑)

- 将提词器手柄插入笔记本电脑镜头安装架。
- 将提词器手柄插入笔记本电脑镜头孔。

#### 使用方法 (相机)

- 将镜头遮光罩安装在相机镜头上。
- 将提词器手柄插入相机镜头安装架。

#### 软件下载

扫描二维码下载

#### 蓝牙遥控手柄

上下翻页/左右调焦  
播放/暂停  
模式切换 电源键

1. 长按 25 秒  
2. MOCUTE-052-xxx

注:  
1. 反射玻璃为易碎品, 使用时请注意轻柔拿放。  
2. 相机镜头和手柄各有差异, 小部分镜头在35以下焦距可能不适用, 使用时请调焦距, 避免晃动镜头。  
3. 使用相机镜头时请将相机安装到三脚架上。

### Ulanzi Téléprompteur universel RT02

1. Saut à l'écran 2. Bouton de déclenchement 3. Capot de protection de la lentille 4. Point de montage de matériel en prise de vue 5. Zone de placement du téléprompteur 6. Clip de fixation sur le côté de la partie de vue 7. Espace d'attache pour l'objectif de téléobjectif portable\*2 8. Trou de vis 1/4" 9. Trou de perçage de base de l'objectif de l'objectif portable 10. Anneau d'installation de l'objectif de l'appareil photo 11. Anneau d'installation de l'objectif de l'appareil photo 50x75/72/77/82 mm 12. Outil de nettoyage de vue

#### Utilisation (ordinateur portable)

- Insérer la poignée du téléprompteur dans le support de l'appareil photo de l'ordinateur portable.
- Insérer la poignée du téléprompteur dans le trou de l'objectif de l'appareil photo de l'ordinateur portable.

#### Utilisation (téléphone portable)

- Insérer le capot de protection de la lentille sur l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone portable.
- Insérer la poignée du téléprompteur dans le support de l'appareil photo de votre téléphone portable.

#### Téléchargement du logiciel

扫描二维码下载

#### Poignée de télécommande Bluetooth

PAGE Haut et Bas / VITESSE Gauche et Droite  
Lecture/pause  
Changement de mode  
Touche d'alimentation

1. Appuyez sur 25 s  
2. MOCUTE-052-xxx

Note:  
1. Les objectifs de l'appareil photo varient en termes de longueur focale et grand-angle, ainsi les objectifs peuvent présenter des variations de taille de l'objectif de l'appareil photo. Veuillez régler la mise au point pour éviter les variations lorsque vous les utilisez.  
2. Insérer l'appareil photo sur un trépied lorsque vous l'utilisez avec un téléprompteur.  
3. Assurez-vous que l'appareil photo de 45° dans la zone arrière de l'objectif de l'appareil photo. Assurez-vous que la vis à côté à l'arrière pour ajuster le support de téléprompteur vers le haut et vers le bas.

### Ulanzi Universal Teleprompter RT02

1 Gold Shoe 2 Locking Button 3 Shutter Release 4 Mounting Port 5 Teleprompter Device 6 Front Lens 7 Phone Lens 8 1/4" Size Hole 9 Laptop Lens Mounting Hole 10 50x75/72/77/82mm Camera Lens Installation Ring 11 Installation Ring 12 Cleaning Cloth

#### Usage (Laptop)

- Insert the teleprompter handle into the laptop lens mount.
- Insert the teleprompter handle into the lens hole of the laptop.

#### Usage Method (Camera)

- Attach the lens cap to the camera lens.
- Insert the teleprompter handle into the camera lens mount.

#### Software Download

扫描二维码下载

#### Bluetooth Remote Control Handle

Page Up/down / Speed Left/Right  
Play/Pause  
Mode Switching Power Key

1. Press 25s  
2. MOCUTE-052-xxx

Note:  
1. The focal length of the camera lens varies. A small number of lenses may have dark corners or focal length error. So, please adjust the focal length before use.  
2. The camera lens and handle have differences. A small number of lenses in 35mm focal length may not be applicable. Please adjust the focal length when using.  
3. Use the camera lens when you install the camera on the tripod.

### Ulanzi Teleprompter universale RT02

1. Sfilata Focale 2. Pulsante di blocco 3. Pulsante di rilascio 4. Porta di montaggio 5. Zona di montaggio del teleprompter 6. Clip di fissaggio sul lato di ripresa 7. Spazio necessario per lenti di teleobiettivo portatile\*2 8. Foro per vite da 1/4" 9. Foro per il foro di base dell'obiettivo del computer portatile 10. Anello di installazione dell'obiettivo della fotocamera da 50x75/72/77/82 mm 11. Anello di installazione dell'obiettivo della fotocamera da 50x75/72/77/82 mm 12. Panno per la pulizia

#### Utilizzo (portatile)

- Insérer la poignée du téléprompteur dans le support de l'appareil photo de l'ordinateur portable.
- Insérer la poignée du téléprompteur dans le trou de l'objectif de l'appareil photo de l'ordinateur portable.

#### Utilizzo (telefono cellulare)

- Insérer le capot de protection de la lentille sur l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone portable.
- Insérer la poignée du téléprompteur dans le support de l'appareil photo de votre téléphone portable.

#### Descarga de software

扫描二维码下载

#### Mando a distancia Bluetooth

Reproducir/pausa  
Cambio de modo  
Tecla de encendido

1. Presione 25 s  
2. MOCUTE-052-xxx

Note:  
1. El objetivo de la cámara varían por longitud focal y gran-ángulo, así los objetivos pueden presentar variaciones en longitud focal por defecto de 35, así que por favor ajuste la longitud focal para evitar cambios cuando los utiliza.  
2. Insertar la cámara en un trípode cuando se utiliza con un teleprompter.  
3. Asegure el soporte del teléfono celular de 45° en la zona posterior para ajustar el soporte del teleprompter hacia arriba y hacia abajo.

### Ulanzi ユニバーサルテレプロンプター RT02

1 コールドショー 2 ロック解除ボタン 3 シャッター取り付け 4 テレプロンプター設置位置 5 撮影機でスマホを挟む 6 スマートレンズ遮光スポンジ\*2 7 1/4"の穴 8 ノートパソコン用レンズ取り付け環 9 50x75/72/77/82mmカメラレンズマウントリング 10 設置リング 11 撮影機でスマホを挟むリップ 12 クリーニングクロス

#### 使用方法 (ノートパソコン)

- 将提词器手柄插入笔记本电脑镜头安装架。
- 将提词器手柄插入笔记本电脑镜头孔。

#### 使用方法 (カメラ)

- 将镜头遮光罩安装在相机镜头上。
- 将提词器手柄插入相机镜头安装架。

#### ソフトウェアのダウンロード

扫描二维码下载

#### Bluetoothリモコンハンドル

再生/一時停止  
モード切替 電源ボタン

1. 25秒長押し  
2. MOCUTE-052-xxx

ご注意:  
1. カメラレンズは焦点距離と広角の両方、一部レンズは焦点距離35以下は暗い角を持つことがあります。そのため、使用前に焦点距離を調整してください。  
2. トライポッドカメラを固定して撮影する場合は、カメラを三脚にしっかりと固定してください。  
3. スマートレンズをカメラレンズに45°傾き、背面のストッパーをカメラのレンズマウントリングの上下に調整してください。

### Ulanzi Teleprompter universal RT02

1. Zappo 0 1 4 2. Bot 0 de desbloqueo 3. Botón de liberación del disparador 4. Zona de montaje de material de teleprompter 5. Zona de montaje de material de teleprompter 6. Clip de fijación en el lado de la cámara 7. Espacio necesario para lentes de teleobjetivo portátil\*2 8. Orificio de 1/4" de diámetro 9. Orificio de montaje de la base del objetivo de la cámara portátil 10. Anillo de instalación del objetivo de la cámara de 50x75/72/77/82 mm 11. Anillo de instalación del objetivo de la cámara de 50x75/72/77/82 mm 12. Paño de limpieza

#### Método de uso (portátil)

- Insérer la poignée du téléprompteur dans le support de l'appareil photo de l'ordinateur portable.
- Insérer la poignée du téléprompteur dans le trou de l'objectif de l'appareil photo de l'ordinateur portable.

#### Método de uso (cámara)

- Insérer le capot de protection de la lentille sur l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone portable.
- Insérer la poignée du téléprompteur dans le support de l'appareil photo de votre téléphone portable.

#### Scarica il software

扫描二维码下载

#### Impugnatura del telecomando Bluetooth

PAGINA SE E GIE / VELOCIDAD SINISTRA Y DERECHA  
Reproducción/pausa  
Combinación de modo  
Tecla de acceso

1. Presione 25 s  
2. MOCUTE-052-xxx

Note:  
1. Los objetivos de la cámara varían en longitud focal y gran-ángulo, así los objetivos pueden presentar variaciones en longitud focal por defecto de 35, así que por favor ajuste la longitud focal para evitar cambios cuando los utiliza.  
2. Insertar la cámara en un trípode cuando se utiliza con un teleprompter.  
3. Asegure el soporte del teléfono celular de 45° en la zona posterior para ajustar el soporte del teleprompter hacia arriba y hacia abajo.

### Ulanzi Universeller Teleprompter RT02

1. Aufsicht 2. Entriegelungsknopf 3. Verschlussmechanismus 4. Montageöffnung 5. Teleprompter-Einbauposition 6. Handhalterung 7. Smartphone-Objektivschutz\*2 8. 1/4"-Bohrloch 9. Laptop-Objektivbohrloch 10. 50x75/72/77/82mm-Kamerainstanzring 11. Einstellring 12. Handhalterung für Smartphone

#### Bedienung (Laptop)

- Stecken Sie den Teleprompter-Griff in den Laptop-Objektivbohrloch.
- Stecken Sie den Teleprompter-Griff in das 1/4"-Bohrloch des Laptop-Objektivbohrloch.

#### Bedienung (Kamera)

- Bringen Sie den Objektivschutz an die Kamera auf einem Stativ.
- Stecken Sie die Handhalterung in 45°-Winkel des Objektivbohrloch und stecken Sie die Handhalterung nach oben und unten ein.

#### Software Herunterladen

扫描二维码下载

#### Bluetooth-Fernbedienungsgriff

Wiedergabe/Pause  
Modus-Wechselung  
Power-Taste

1. 25s lang drücken  
2. MOCUTE-052-xxx

Hinweis:  
1. Kamerabjektiv variieren in Brennweite und Weitwinkel, einige Objektiv können durch einen Brennweitenfehler 35 haben, so stellen Sie bitte die Brennweite, um dunkle Ecken zu vermeiden, wenn Sie sie verwenden.  
2. Bitte installieren Sie die Kamera auf einem Stativ, wenn Sie mit der Kamera Teleprompter aufbauen.  
3. Stellen Sie die Handhalterung in 45°-Winkel des Objektivbohrloch und stecken Sie die Handhalterung nach oben und unten ein.

### Ulanzi Teleprompter universale RT02

1. Zappo 0 1 4 2. Bot 0 de desbloqueo 3. Botón de liberación del disparador 4. Zona de montaje de material de teleprompter 5. Zona de montaje de material de teleprompter 6. Clip de fijación en el lado de la cámara 7. Espacio necesario para lentes de teleobjetivo portátil\*2 8. Orificio de 1/4" de diámetro 9. Orificio de montaje de la base del objetivo de la cámara portátil 10. Anillo de instalación del objetivo de la cámara de 50x75/72/77/82 mm 11. Anillo de instalación del objetivo de la cámara de 50x75/72/77/82 mm 12. Panno de limpieza

#### Método de uso (portátil)

- Insérer la poignée du téléprompteur dans le support de l'appareil photo de l'ordinateur portable.
- Insérer la poignée du téléprompteur dans le trou de l'objectif de l'appareil photo de l'ordinateur portable.

#### Método de uso (cámara)

- Insérer le capot de protection de la lentille sur l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone portable.
- Insérer la poignée du téléprompteur dans le support de l'appareil photo de votre téléphone portable.

#### Scarica il software

扫描二维码下载

#### Impugnatura del telecomando Bluetooth

PAGINA SE E GIE / VELOCIDAD SINISTRA Y DERECHA  
Reproducción/pausa  
Combinación de modo  
Tecla de acceso

1. Presione 25 s  
2. MOCUTE-052-xxx

Note:  
1. Los objetivos de la cámara varían en longitud focal y gran-ángulo, así los objetivos pueden presentar variaciones en longitud focal por defecto de 35, así que por favor ajuste la longitud focal para evitar cambios cuando los utiliza.  
2. Insertar la cámara en un trípode cuando se utiliza con un teleprompter.  
3. Asegure el soporte del teléfono celular de 45° en la zona posterior para ajustar el soporte del teleprompter hacia arriba y hacia abajo.