


MOJOGEAR

CHARGE+ 140W GaN USB-lader



HANDLEIDING

Bedankt dat je voor deze
MOJOGEAR-oplader hebt gekozen.

Voor informatie in andere talen kun je
terecht op:




www.mojogear.eu/manuals

Inhoud

1. Gebruiksaanwijzing
2. Inhoud verpakking
3. Technische details
4. Veiligheidsinstructies
5. Over MOJOGEAR

1. Gebruiksaanwijzing



1. Sluit één of meerdere oplaadkabels aan.
2. Sluit de oplader aan op een stopcontact.
3. Sluit het andere uiteinde van de laadkabel aan op je laptop, smartphone of ander apparaat.

Om je laptop op te laden, gebruikt je poort **USB-C1** of **USB-C2**.

2. Inhoud verpakking

- Oplader
- Handleiding


3. Technische details

Naam:	MOJOGEAR Charge 140W PD GaN snellader MG-C02 PD-577
Ingang (EU-stekker):	100-240V~50/60Hz 2,1A
USB-C1/C2-uitgang:	3,3V-21V=5A (PPS) / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (max. 140 W)
USB-C3-uitgang:	5V=3A / 9V=2,22A / 12V=1,67A (20W max.)
USB-A-uitgang:	5V=3A / 9V=2A / 12V=1,5A (max. 18 W)
Gecombineerde uitgangen:	
C1+C2	65W+65W
C1+C3 of C2+C3:	100W+20W
C1+A of C2+A:	100W+18W
C3+A:	5W=3A
C1+C2+C3:	65W+45W+20W
C1+C2+A:	65W+45W+18W
C1+C3+A of C2+C3+A:	100W+5W=3A (C3+A)
C1+C2+C3+A:	65W+45W+5W=3A (C3+A)
Totaal vermogen:	140W Max



4. Veiligheidsinstructies

- Laat de oplader niet vallen en haal hem niet uit elkaar.
- Probeer de oplader niet zelf te repareren.
- Vermijd blootstelling aan water of hoge luchtvochtigheid.
- Niet blootstellen aan overmatige hitte.
- Niet gebruiken in de buurt van brandbare gassen.
- Buiten bereik van kinderen houden.



5. Over MOJOGEAR

MOJOGEAR

MOJOGEAR ontwikkelt kwalitatieve producten voor smartphone filmmakers, mobile creators en iedereen die het meeste uit zijn of haar telefoon of camera wil halen. MOJOGEAR is een Nederlands bedrijf.

Op alle MOJOGEAR-producten zit 2 jaar garantie.

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via support@mojogear.eu. We horen graag van je!